



## der fleischspiessmacher

### Bedienungsanleitung Hackfleischspießgeräte



Außenbox mit den Griffen nach unten auf eine Arbeitsplatte stellen, gelochte Metallplatte einlegen und ca. 1 kg Hackfleischmasse einfüllen. Plastikplatte oben in die Innenbox einsetzen. Außenbox mit Inhalt über die Innenbox stülpen.



Holzspieße mit der Spitze nach unten mittig durch die Löcher der Metallplatte so einschieben, dass die Spitze in den Löchern der Plastikplatte Halt findet.



Außenbox an beiden seitlichen Griffen gleichmäßig nach unten drücken. Fertige Spieße abnehmen und nach Bedarf garnieren. Für Cevapcici die Außenbox je nach gewünschter Länge der Fleischrollen mit fertig gewürzter Cevapcici-Hackfleischmasse füllen, keine Spieße verwenden.

Sie haben noch Fragen zum Gerät?  
Bitte wenden Sie sich an:

Stefanos Perdikaris - Dünnwalder Mauspfad 341 - 51069 Köln  
Tel.: 0221 – 9624550 / eMail: [info@der-fleischspiess-macher.de](mailto:info@der-fleischspiess-macher.de)